

Bedienungsanleitung Grill



SICHERHEITSHINWEISE

- ❖ Kein Benzin, Alkohol, Spiritus oder sonstige explosiven Flüssigkeiten zum Anzünden von Grillkohlen verwenden.
- ❖ Keinen Flüssiganzünder oder mit Flüssiganzünder getränkte Grillkohlen auf heiße oder warme Kohlen geben.
- ❖ Die Grillanzünderflasche nach dem Verbrauch verschließen und in sicherem Abstand vom Grill abstellen.
- ❖ Keine Kleinkinder, Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt in der Nähe des heißen Grills lassen.
- ❖ Keine entflammaren Materialien in der Nähe des Grills platzieren.
Wir empfehlen einen Mindestabstand von 1,5 m.
- ❖ Die Asche erst dann entfernen, wenn alle Kohlen abgebrannt und restlos verglüht sind.
- ❖ Während der Nutzung des Grills keine Kleidung mit leicht herunterfallenden oder weiten Ärmeln tragen.
- ❖ Berühren Sie niemals den Grillrost oder den Kaffeekannenhaken in heißem Zustand.
- ❖ Zum Schutz Ihrer Hände sollten Sie immer Grillhandschuhe oder Topflappen verwenden.
- ❖ Verwenden Sie ordentliches Grillwerkzeug mit langen, hitzebeständigen Handgriffen.

ANZÜNDEN DES GRILLS

Sie können im Grill entweder **Grillkohle oder Briketts** verwenden. Die Feuerstelle maximal randvoll füllen. Der Funkenrost ist kein Bestandteil der Feuerstelle. Öffnen Sie beim Anzünden den Lüftungsschieber komplett und drehen Sie die Grillroste zur Seite.

KOHLE

Legen Sie Grillkohle oder Briketts auf den Boden der Feuerstelle und geben Sie Grillanzünder dazu. Lassen Sie den Flüssiganzünder aufsaugen, bevor Sie den Grill anzünden.

LÖSCHEN

Lassen Sie das Feuer von selbst ausgehen.

Verwenden Sie kein Wasser, denn es kann den Grill beschädigen.